TM15746001150	
f = 2,4 GHz	
0°C - +70°C	
5 V / 1 A	
130mm x 145mm x 45mm	215 g
P= 05, - 0,7 W	
IP 20	
Contains FCC ID: SH6MDBT50Q	



Installation

DE Für eine Verbindung zum Gateway wird eine aktive W-LAN (oder eine externe LTE-Router Verbindung) benötigt. EN An active Wi-Fi (or an external LTE router connection) is required to connect to the Gateway. FR Une connexion Wi-Fi active (ou une connexion via un routeur LTE externe) est nécessaire pour se connecter au Gateway. NL Een actieve Wi-Fi (of een externe LTE-routerverbinding) is nodig om verbinding te maken met de Gateway. CZ Pro připojení ke Gateway je vyžadována aktivní Wi-Fi (nebo externí připojení LTE routeru). DA En aktiv Wi-Fi (eller en ekstern LTE-routerforbindelse) er nødvendig for at oprette forbindelse til Gateway. ES Se requiere una conexión Wi-Fi activa (o una conexión externa a un router LTE) para conectarse al Gateway. EL Απαιτείται ενεργό Wi-Fi (ή σύνδεση μέσω εξωτερικού δρομολογητή LTE) για σύνδεση με το Gateway. HR Za povezivanje s Gateway potrebna je aktivna Wi-Fi veza (ili vanjska LTE router veza). HU A Gateway-hoz való csatlakozáshoz aktív Wi-Fi (vagy külső LTE router kapcsolat) szükséges. IT Per connettersi al Gateway è noressione tramite router LTE esterno). LT Norint prisijungti prie Gateway, reikalingas aktyvus "Wi-Fi" (arba išorinis LTE maršrutizatoriaus ryšys). NO En aktiv Wi-Fi (eller en ekstern LTE-routerforbindelse) er nødvendig for å koble til Gateway. PL Do połączenia z Gateway uymagana jest aktyma sieć Wi-Fi (lub zewnętrzne połączenie z routerem LTE). PT É necessária uma conexão com um roteador LTE externo) para se conectar ao Gateway. RU Для noµknoveния κ Gateway peóyercs arrushoe Wi-Fi coeµинение (или подключения через внешний LTE-маршритизатор). SL Za povezavo z Gateway je potrebna aktivn Wi-Fi (ovya harici bir LTE völlendirici bağlantısı) gereklidir. FI Gateway'e bağlanmak için aktif bir Wi-Fi (veya harici bir LTE völlendirici bağlantısı) gereklidir. FI Gateway'e bağlanmak için aktif bir Wi-Fi (veya harici bir LTE völlendirici bağlantısı) gereklidir. FI Gateway-yhteyttä varten tarvitaan aktivinem Wi-Fi-yhteys (tai ulkoinen LTE-reittin).

14:46	atl 🗟 🕞	DE -Wählen Sie Ihren Standort aus und gehen
		anschließend auf "Gateways".
novoferm		EN -Select your location and then go to 'Gateways'.
/		FR -Sélectionnez votre site et allez ensuite
		sur « Gateways ».
CTA DT		NL -Selecteer je locatie en ga dan naar "Gateways".
STARTS	SEITE	CZ -Vyberte svou polohu a poté přejděte na "Gateways".
Standort:		DA -Vælg din placering, og gå derefter til "Gateways".
Novoferm Tormatic		ES -Seleccione su ubicación y luego vaya a "Gateways".
		EL -Επιλέξτε την τοποθεσία σας και στη συνέχεια
		μεταβείτε στο "Gateways".
		HR -Odaberite svoju lokaciju i zatim idite na "Gateways".
		HU -Válassza ki a helyét, majd lépjen a "Gateways"
		menüpontra.
		IT -Seleziona la tua posizione e poi vai su "Gateways".
		LT -Pasirinkite savo vieta ir tada eikite į "Gateways".
		NO -Velg din plassering, og gå deretter til "Gateways".
		PL -Wybierz swoja lokalizacie, a następnie przeidź do
Antones (To		"Gateways".
Anlagen / To	orsysteme	PT -Selecione sua localização e depois vá para
		"Gateways".
Gatew	vays	RU -Выберите свое местоположение и затем
		перейдите к «Gateways».
		SL -Izberite svojo lokacijo in nato pojdite na »Gateways«.
Netzwerkein	stellungen	SV -Välj din plats och gå sedan till "Gateways".
		TR -Konumunuzu seçin ve ardından "Gateways"
		seçeneğine gidin.
	88	FI -Valitse sijaintisi ja siirry sitten kohtaan "Gateways".
_		



NOVOFERM

novoferm



		RU -Шлюз теперь отображается в списке. (Сравните
		серийный номер на этикетке шлюза).
		Чтобы настроить шлюз, нажмите на три точки справа.
		SL -Gateway je zdaj naveden. (Primerjajte serijsko številko
		na nalepki Gatewaya).
		Za nastavitev Gatewaya pritisnite tri pike na desni.
		SV -Gatewayen är nu listad. (Jämför serienumret på
		etiketten på Gatewayen).
		För att konfigurera Gatewayen, tryck på de tre prickarna
		till höger.
		TR -Gateway şimdi listeleniyor. (Etiketteki Gateway'in seri
		numarasını karşılaştırın).
		Gateway'i kurmak için sağdaki üç noktaya basın.
		FI -Gateway on nyt luettelossa. (Vertaile Gatewayn
		tarrassa olevaa sarjanumeroa).
		Gatewayn määrittämiseksi paina oikealla olevia kolmea
		pistettä.
14:44		DE Sie können aus vier Einstellmöglichkeiten wählen:
✓ TestFlight	ul 🗢 🕒	1. W-LAN konfigurieren
,		2. Gateway (re)aktivieren
novoferm		3. Gateway-Konfiguration
		4. Gateway zurücksetzen
GAT	EWAYS	EN You can choose from four setting options:
		1. Configure W-LAN
		2. (Re)activate Gateway
GTW-SN-3000000	WLAN konfigurieren	3. Gateway configuration
		4. Reset Gateway
((m)) Gateway (V0Do	Gateway (re)aktivieren	FR Vous avez le choix entre quatre options de réglage:
GTW-SN-4000000	Catavara Kan Gaunatian	1. Configurer le W-LAN
	Gateway-Konnguration	2. (Ré)activer la Gateway
	Gateway zurücksetzen	3. Configuration de la Gateway
		4. Réinitialisation de la Gateway
		NL U kunt kiezen uit vier instelopties:
		1. W-LAN configureren
		2. Gateway (her)activeren
		3. Gateway configureren
		4. Gateway resetten
		CZ Můžete si vybrat ze čtyř možností nastavení:
		1. Nakonfigurovat Wi-Fi
		2. (Znovu)aktivovat Gateway
		3. Konfigurace Gateway
		4. Resetovat Gateway
		DA Du kan vælge mellem fire indstillingsmuligheder:
		1. Kontigurer Wi-Fi
		2. (Re)aktiver Gateway
		3. Gateway-konfiguration
		4. Nulstil Gateway
		ES Puede elegir entre cuatro opciones de configuración:
C Zurück		1. Configurar Wi-Fi
		2. (Re)activar Gateway
		3. Configuración del Gateway
		4. Restablecer Gateway
		EL Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις
		επιλογες ρυθμίσεων:
		1. Διαμορφωση Wi-Fi
		2. (ΕΚ VEOU) ενεργοποιηση Gateway



3. Ρύθμιση Gateway
4. Επαναφορά Gateway
HR Možete birati između četiri mogućnosti postavki:
1. Konfiguriraite Wi-Fi
2. (Ponovno) aktiviraite Gateway
3. Konfiguracija Gateway
4 Resetiraite Gateway
HU Négy beállítási lehetőség közül választhat:
1 Wi-Fi beállítása
2 Gateway (újra)aktiválása
3 Gateway-konfiguráció
4 Gateway visszaállítása
IT Puoi scegliere tra quattro opzioni di configurazione:
1 Configurare il Wi-Fi
2 (Ri)attivare Gateway
3 Configurazione Gateway
4 Rinristinare Gateway
IT Galite nasirinkti viena iš keturiu nustatvmu narinkčiu:
1 Suaktyvinti Wi-Fi
2 (Iš naujo) aktyvuoti Gateway
3 Gateway konfigüracija
A Atstatyti Gateway
T. Alsialy in Galeway
1 Konfiguror Wi Ei
2 (Pa)aktiver Gatoway
2. (nejakuvei Odlewdy 3. Gateway-konfigurasion
J. Galeway-kulliguidsjuli A. Tilbakastill Gateway
 Hibakestin Galeway DI Możesz wybrać jedna z czterech opcji ustawień:
1 Skonfigurui Wi-Ei
1. JRUIIIgui uj VVI-FI 2. (Panawnia) aktywyli Gataway
2. (ronowniej aktywuj Galeway 3. Konfiguracia Gateway
J. Zrosotuji Gotowov
4. Zieseluj Galeway PT Pode escolher entre quatro oncões do configuração:
Configurar Wi-Fi
$\begin{array}{c} \textbf{1.} \textbf{Comingular WI-FI} \\ \textbf{2} \textbf{(Po)ativar Catoway} \end{array}$
2. (Rejalival Galeway
5. Comiguração do Galeway
по вы можете выорать один из четырех вариантов
 с. (повторно) активировать Gateway 2. Конфитирация Cateway
з. конфигурация Gateway
4. COPOCUTE GATEWAY
SL izbirate lanko med stirimi moznostmi nastavitev:
1. KONTIGURACIJA WI-FI
2. (Ponovno) aktivirajte Gateway
3. Konfiguracija Gateway
4. Ponastavitev Gateway
SV Du kan välja mellan fyra inställningsalternativ:
1. Konfigurera Wi-Fi
2. (Åter)aktivera Gateway
3. Gateway-konfiguration
4. Återställ Gateway
TR Dört ayar seçeneğinden birini seçebilirsiniz:
1. Wi-Fi yapılandır
2. Gateway'i (yeniden) etkinleştir



		-
		3. Gateway yapılandırması
		4. Gateway'i sıfırla
		FI Voit valita neljästä asetusvaihtoehdosta:
		1. Määritä Wi-Fi
		2. (Uudelleen)aktivoi Gateway
		3. Gateway-konfiguraatio
		4. Palauta Gateway
		DE W-I AN konfigurieren
14-44 ◀ TestFlight	ul 🗢 💽	Geben Sie hier die SSID und Passwort Ihres W-I AN Routers
		ein
<u>novo</u> ferm (EN Configure W-LAN
		Enter the SSID and password of your W-I AN router here
		ER Configurer le W-I AN
GATEVVAYS		Entrez ici le SSID et le mot de passe de votre routeur W-
(۱) Gateway (V0DongleVer4)	:	
GTW-SN-300000000	•	NL W-LAN configureren
		voer nier de SSID en net wachtwoord van je w-LAN-router
((m)) Gateway (V0DongleVer1)	:	III. CZ Konfiguraca Mil Ei
GTW-SN-400000000		
		Zadejte zde SSID a nesio vaseno WI-FI routeru.
		DA Opsætning af WI-FI
		Indtast her SSID og adgangskoden til din Wi-Fi-router.
		ES Configurar Wi-Fi
		Introduzca aquí el SSID y la contraseña de su router Wi-Fi.
		EL Ρύθμιση Wi-Fi
		Εισαγάγετε εδώ το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του
		δρομολογητή Wi-Fi σας.
		HR Konfiguriranje Wi-Fi
14/1 ANI Long Country		Unesite ovdje SSID i lozinku vašeg Wi-Fi usmjerivača.
WLAN KONTgurieren		HU Wi-Fi konfigurálása
		Adja meg itt a Wi-Fi router SSID-jet és jelszavát.
SSID		IT Configurazione Wi-Fi
5510		Inserisci qui il SSID e la password del tuo router Wi-Fi.
		LI Wi-Fi konfigūravimas
Passwort	Ø	Cia įveskite savo Wi-Fi maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodį.
		NO Konfigurering av Wi-Fi
		Skriv inn SSID og passordet til Wi-Fi-ruteren din her.
Speichern		PL Konfiguracja Wi-Fi
		Wprowadź tutaj SSID i hasło swojego routera Wi-Fi.
		PT Configurar Wi-Fi
		Insira aqui o SSID e a senha do seu router Wi-Fi.
		RU Настройка Wi-Fi
		Введите здесь SSID и пароль вашего Wi-Fi роутера.
		SL Konfiguracija Wi-Fi
		Tukaj vnesite SSID in geslo vašega Wi-Fi usmerjevalnika.
		SV Konfigurera Wi-Fi
		Ange SSID och lösenordet för din Wi-Fi-router här.
		TR Wi-Fi yapılandırma
		Buraya Wi-Fi yönlendiricinizin SSID'sini ve şifresini girin.
		FI Wi-Fi määrittäminen
		Anna täällä Wi-Fi-reitittimesi SSID ja salasana.



14:46 .ull 🗢 🗉	DE Gateway
	Aktivieren Stando
<u>novoferm</u> (*)	
	Besett des Ga
GATEWAYS	Verhindung a
	EN (Re)activa
(Gateway (V0DongleVer4)	Activate the 0
GTW-SN-300000000	vour location
	, This function
GTW-SN-400000000	the Gateway
	FR (Ré)active
	Activez ensui
â	votre emplac
Gateway GTW-SN-4444Gateway	Cette fonctio
wurde hinzugefügt	un redémarra
Sie können nun mit den Einstellungen	de connexion
fortfahren.	NL (Her)activ
	Activeer daar
	wordt ingeste
	Deze functie
	van het Gate
	verbindingsp
	Pote aktivujte
	Gatoway y př
	DA Constitu
	Aktivér deref
Zurück	
Lunder	Denne funkti
	af Gateway, h
	ES Reactivar
	Active el Gate
	para su ubica
	Esta función
	restablecimie
	de conexión.
	EL Επαναφορ
	Ενεργοποιήσ
	ρυθμιστεί για
	Αυτή η λειτοι
	την εκτέλεση
	περίπτωση π
	HR Ponovno
	Zatim aktivira
	resettranja G
	Aktivália a Ga
	heállítua
	Ez a funkció k

J	aleway IOT
	DE Gateway (re)aktivieren
	Aktivieren Sie anschließend das Gateway damit es für
	Ihren Standort angelegt wird.
	Diese Funktion kann auch genutzt werden, um einen Soft-
	Resett des Gateways auszuführen, falls Probleme mit der
	Verbindung auftreten.
	EN (Re)activate Gateway
	Activate the Gateway afterwards so that it is set up for
	your location.
	This function can also be used to perform a soft reset of
	the Gateway if connection issues occur.
	FR (Ré)activer la Gateway
	Activez ensuite le Gateway afin qu'il soit configuré pour
	votre emplacement.
	Cette fonction peut également être utilisée pour effectuer
	un redémarrage à chaud du Gateway en cas de problèmes
	de connexion.
	NL (Her)activeer Gateway
	Activeer daarna het Gateway zodat het voor uw locatie
	wordt ingesteld.
	Deze functie kan ook worden gebruikt om een soft-reset
	van het Gateway uit te voeren als er
	verbindingsproblemen optreden.
	CZ Aktivovat (znovu) Gateway
	Poté aktivujte Gateway, aby byl nastaven pro vaši lokalitu.
	Tuto funkci lze také použít k provedení soft resetu
	Gateway v případě problémů s připojením.
	DA Genaktiver Gateway
	Aktivér derefter Gateway, så det opsættes til din
	placering.
	Denne funktion kan også bruges til at udføre en soft-reset
	af Gateway, hvis der opstår forbindelsesproblemer.
	ES Reactivar Gateway
	Active el Gateway a continuación para que se configure
	para su ubicación.
	Esta funcion también se puede utilizar para realizar un
	restablecimiento suave del Gateway si ocurren problemas
	de conexion.
	EL Επαναφορά Gateway
	ρυσμιστεί για την τοποσεί επίσρο να χοραμιοποιρθεί για
	Αυτή η λειτουργια μπορει επαγαφοράς του Gateway σε
	περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης
	HB Bonovno aktivirati Gateway
	Zatim aktiviraite Gateway kako hi hio postavlien za vašu
	lokaciju
	Ova funkcija također se može koristiti za izvođenje soft-
	resetirania Gateway-a ako dođe do problema s vezom
	HU Gateway (úira) aktiválása
	Aktivália a Gateway-t, hogy az a helvszínéhez legyen
	beállítva.
	Ez a funkció használható a Gateway lágy visszaállítására is
	ha kapcsolatproblémák lépnek fel.

L



Attivate successivamente il Gateway affinché sia configurato per la vostra posizione. Questa funzione può essere utilizzata anche per eseguire un soft reset del Gateway in caso di problemi di connessione. Il Perkrauti Gateway Aktyvuokite Gateway, kad jis bûtų pritaikytas jūsų vietovei. Si funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atsatayma, jie kyla ryšio problemų. NO (cjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. Il Reaktyvuj Gateway Attiver Gateway uterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. Il Reaktyvuj Gateway Następnie aktyvuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkaja ta może również slużyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. II Reativar Gateway Attive o Gateway em seguida para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. II (I (Doroppo) armsupoatar Gateway. Barem artwenpyörte Gateway, stroßu ot 6 Jan nacrpoet "una Bauero местоположения. Эту функцио тазкие Moxeno ucnonasoata. µля Buinoлнения маткой перезагрузки Gateway b cnyuae npoбnen c nogativneje Gateway Attiver Gateway u da bo nastavljen za vašo lokacjio. Ta funkcija se lahko uporabija tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru teľav s povezavo. SV (Gór on) aktivera Gateway Attiver Gateway inmenu zijn vpalandirilacak sekilde etkinlegitrin. Bu isjev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sinframasını gerçekleştirmek igin de kullanilabili. I H Attivoi Udelleen Gateway Attivoi Gateway inta su maltiningsproblem uppstår.	IT Riattivare Gateway
 configurato per la vostra posizione. Questa funzione può essere utilizzata anche per eseguire un soft reset del Gateway in caso di problemi di connessione. II Perkanut Gateway Aktyvuokite Gateway, kad jis būtų pritaikytas jūsų vietovei. Si funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atstatymą, jei kylar yšio problemų. NO (cjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. Pit Reaktywui Gateway. Nastepnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcija ta može również slużyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. Pit Reaktra Gateway Ative o Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Incorpou) antruspoasa Gateway. Bara artnsupytire Gateway. Bara artnsupytire Gateway. Bara artnsupytire Gateway. Barone in conzonaemau. Byr dykukuno taxke moxen ucnonaseatas. Si Ponovno aktivirajte Gateway. Bara asua localização. Est funcção também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Incorpou) antruspoasa Gateway. Bara astrusupytire Gateway. Barononaemau. Byr dykukuno taxke moxen ucnonaseatas. Si Ponovno aktivirajte Gateway. Bunonhetwa markoñ nepesarpystw. Gateway e cryvae npofome r. Goganoeneuma. Byr dykure Gateway vi primeru težav spovezvo. Si Gor on aktiverajte Gateway. Attiver Gateway in primeru težav spovezvo. Si Cor on aktiverajte Gateway on anslutningsproblem uppstår. TR Gateway' konumuzu jcjn xpalandrinitack şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlanti sorunları yşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırinamasını gerçekleştirmek için de	Attivate successivamente il Gateway affinché sia
Questa funzione può essere utilizzata anche per eseguire un soft reset del Gateway in caso di problemi di connessione. IT Perknuti Gateway. Aktyvuokite Gateway kaj jis būtų pritaikytas jūsų vietovei. Si funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minktą Gateway etterpå silk at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestiling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway. Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta može również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway venzypadku problemó z połączeniem. PI Reaktywuj Gateway. Ative o Gateway wenzypadku problemó z połączeniem. PI Reaktywuj Gateway na przypadku problemó z połączeniem. PI Reativar Gateway wenzypadku problemá z de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Barew artnisepyäre Gateway, чтобы on 6ыл настроен для вашего местоположения. Bry dyvikujuo также можно «cnonzoaerta для выполнения мяккой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway o anslutningsproblem uppstár. IT Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Attivoi uudelleen Gateway Attivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintasi varten. Tat kotimitoa voidaan käyttää mýsö Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	configurato per la vostra posizione.
un soft reset del Gateway in caso di problemi di connessione: IT Perknaut Gateway Aktyvuokite Gateway, kad jis būtų pritaikytas jūsų vietovei. Ši funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atstatymą, jel kyla ryšio problemų. NO (GjenJaktivere Gateway Aktiver Gateway etterpä slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway em seguida para que seja configurado para a su localizaçio. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso corram problemas de conexio. RU (Gostopu) artweupoata facteway Baren artweupykire Gateway uroßu on 6bun Hacrpoet Jare a su localizaçio. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexio. RU (Gostopu) artweupoata Gateway Baren artweupykire Gateway varoßu on 6bun Hacrpoet Jare as uce conzuno-enteme. SI Ponovno aktivirajte Gateway varifis on 6bun Hacrpoet Jare as uce nozunone-enteme. SI Ponovno aktivirajte Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör on) aktivera Gateway Aktiver Gateway dárefter sá att den stálls in för din plats. Den hár funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponstative Gateway dárefter sá att den stálls in för din plats. Den hár funktione ku också avnáňas för att göra e en mjuk omstart av Gateway dárefter sá att den stálls in för din plats. Den hár funktione ku kakas för att göra e en mjuk omstart av Gateway i konumunuz için yapalandırılacak şekilde etkinlegitin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sinframasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. Fi Aktivoi udelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintasi varten. Titä tönimitoa voidan köyttä ä mýös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Questa funzione può essere utilizzata anche per eseguire
 connessione. IT Perkrauf Gateway Aktyvuokite Gateway, kad jis bütų pritaikytas jūsų vietovei. Ši funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atstatymą, jei kyla ryšio problemų. NO (Gjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkobilingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta moze również slużyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway caso corara problemas de conexão. RU (Повгорно) активиройте Gateway molemas de conexão. RU (Повгорно) активиройте Gateway magna de seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повгорно) активиройте Gateway ato был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выmonuenus markoń tinegesarpysku Gateway s случае проблем с подключением. SI Ponovo aktivirajte Gateway, da bo nastavijen za vaão lokacijo. Ta funkcija se lahko uporabija tudi za izvedbo mehke ponatavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gór on) aktivera Gateway masiltningsproblem uppstár. TR Gateway'i konumunuz için yaplandınlacak şekilde etkineştiri. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'ın yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Attivoi uudelleen Gateway Aktiver Gateway, jotta se määritetään sijaintasi varten. Ta beimön kan udelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia 	un soft reset del Gateway in caso di problemi di
 II Perkrauti Gateway, kad jis bütu pritaikytas jüsu vietovei. Ši funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atstatymą, jei kyla ryšio problemų. IVO (Gjenjaktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twoje Jokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Ets função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активиройти Gateway and Gateway en caparenei. SI Ponovno aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacjio. SI Ponovno aktivirajte Gateway na da bu nastavijen za vašo lokacjio. SI Ponovno aktivirajte Gateway na maslutningsproblem upostár. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gór on) aktivarajte Gateway naslutningsproblem upostár. TR Gateway i Konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştiri. Bu işev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. H Attivoi udelleen Gateway pinaru težan sipaintasi varten. Ta Kukçi as lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastarı ve Gateway in ganırsa Gateway in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirinek için de kullanılabilir. H Attivoi udelleen Gateway 	connessione.
Aktyvuokite Gateway, kad jis bütų pritaikytas jūsų vietovei. Si funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atstatyma, jei kyla ryšio problemų. NO (Gjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkobilingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway em zrzypadku problemów z połączeniem. PI Reatry Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localizacjio. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso cocrram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, uroбы он был настроен для вашего местопольжения. Эги функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway RU dativire Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gori on Jaktivera Gateway Aktiver Gateway diarefrer så at den ställs in för din plats. De här funkcionen kan också användas för at göra en mjuk omsatrt av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TI Gateway'I (veniden) etkinlestif Gateway'I konumunuz için vapalnadırılacas şekilde etkinle	LT Perkrauti Gateway
 vietovei. Ši funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minktig Gateway atstatyma, jel kyla ryšio problemų. NO (Gjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway kay został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta može również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повгорно) aktrivalpoatar Gateway Bateway caso acorram problemas de conexão. RU (Повгорно) aktrivalpoatar Gateway Batmon Activirajte Gateway. Ma balmon Activirajte Gateway. Ma balmon Activirajte Gateway Ma balmon Activirajte Gateway Ma balmon Activirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway dardfer så at den ställs in for din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway darefter så at den ställs in for din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway varineru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivirajte Gateway masuluningsproblem uppstår. TR Gateway' konumunuz için vapaliandirilacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'n yumuşak sıfrilamasını gerçekleştirmek için de kullanlabilir. H Aktivoi Gateway, ikonumunuz için vapaliandirilasi varten. Tit Attoi oudelleen Kajunistykseen, jos ytheysongelmia 	Aktyvuokite Gateway, kad jis būtų pritaikytas jūsų
 Ši funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti minkštą Gateway atstatymą, jei kyla ryšio problemų. NO (Gjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway av został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função tambér mode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway. Nato Gatewa exa coso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway BanonHeuna магкой перезатрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway va maslutningsproblem uppstår. TK Gateway i kondumuz için vapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bäğlarıt sorunlar vaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfrafamasını gerçekleştirmek için de kullanlabilir. H Aktivoi Gateway i Kondumuz için vapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bäğlarıt sorunlar vaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfrafamasını gerçekleştirmek için de kullanlabilir. H Aktivoi Gateway i Kasa maka kaşis arşinitasi varten. Tä Ativoi uudelleen Kayany Baiantisa varten. Attivoi Gateway i Kasa makan kaşis for si ginantasi varten. Ta Kutivoi Gateway i kondumuz için vapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunlar vaşanır	vietovei.
 minkštą Gateway atstatymą, jei kyla ryšio problemų. NO (Gjen)aktivere Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbaketsliling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Nastepnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkaja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway w roseguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) аrmueposarb Gateway Batmonheuma Markoń nepesarpysku Gateway B cnysae npoблем с подключением. SJ Ponovno aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör on) aktivera Gateway Aktiver Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör on) aktivera Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör on) aktivera Gateway o maslutingsproblem uppstår. IT Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfrilamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. El Aktivoi Gateway. Jota se määritetään sijanitiasi varten. Titä toimintoa voidan käyttä myös Gateway'in yumuşak sıfrilamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. El Aktivoi Gateway. Jota se määritetään sijanitiasi varten. Titä siomintas vitas nis signintiasi va	Ši funkcija taip pat gali būti naudojama norint atlikti
 NO (Gjen)aktiver Gateway Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PI Reativar Gateway Attive o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Ватем активируйте Gateway, члобы oн был настроен для вашего местоположения. Эту функцию такке можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporabija tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway da refer så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. IT Gateway' (yeniden) etkineştir Gateway' (yonidan käyttä myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia 	minkštą Gateway atstatymą, jei kyla ryšio problemų.
Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PI Reativar Gateway Attive o Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PI Reativar Gateway Attive o Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Noeropo) akrusuposate Gateway Baren akrusupyňre Gateway, чтобы oн был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v garefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. IR Gateway' i (veniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz jcin yaplandırılacak şekilde etkinleştrin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfriamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gate way, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Ta ti Aktivoi Gateway, iota se määritetään sijaintiasi varten. Ta ti kitivoi Gateway'ı konumunuz jcin paplandırılacak şekilde etkinleştrin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'ın yumuşak sıfriamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.	NO (Gjen)aktivere Gateway
plassering. Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI, Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway w przypadku problemów z połączeniem. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активируйте Gateway. Затем активируйте Gateway. чтобы он был настроен дия вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать дия выполнения. мяткой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway. da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway or primeru težav s povezavo. SV (Gór orn) aktivera Gateway Aktiver Gateway or anslutningsproblem uppstår. TR Gateway' i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştiri. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'ın yumuşak sıfırlamasın gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway inda se määritetään sijalintiasi varten. Tat i coimitoa vidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Aktiver Gateway etterpå slik at den settes opp for din
Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PL Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta može również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavlive Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gór om) aktivera Gateway Aktiver Gateway diarefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas for att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway' i (veniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştiri. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfriamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway vitas em äritetään sijaintiasi varten. Tat i toimintoa voidaan käyttä myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	plassering.
tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PI Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway (a bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway va maslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi oudelleen Gateway Aktiver Gateway. Jotta se määritetään sijaintiasi varten. Ta funkcio uudelleen Gateway.	Denne funksjonen kan også brukes til å utføre en myk
tilkoblingsproblemer. PI Reaktywuj Gateway Nastepnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повгорно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мяткой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gór om) aktivera Gateway Aktiver Gateway diarefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'ın yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. EI Aktivoi Oudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijanitasi varten. Ta ta toimintoa voidaan käyttä myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	tilbakestilling av Gateway hvis det oppstår
PI Reaktywuj GatewayNastępnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dla Twojej lokalizacji.Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Mtive o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização.Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением.SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktiver Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktiver Gateway om anslutningsproblem uppstár.TR Gateway'i konunuruz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Kutivoi Gateway udelleen Kateway	tilkoblingsproblemer.
Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany dła Twojej lokalizacji.Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem.PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização.Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão.RÚ (Повторно) акивировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения.Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением.SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway om anslutningsproblem uppstår.TR Gateway'i (veniden) etkinleştir Gateway'i konumuru için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin.Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sifriamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.FI Aktivoi Gateway, jot as emääritetään sijaintiasi varten. Tat toimintoa voidaan käyttää myös Gateway: n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	PL Reaktywuj Gateway
dla Twojej lokalizacji. Funkcja ta može również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway u primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway darefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (veniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway Aktivoi Gateway, Jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tät önimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Następnie aktywuj Gateway, aby został skonfigurowany
Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem.PT Reativar Gateway A tive o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением.SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway vato da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway diarefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'in yumuşak sifriamasni gerçekleştirmek için de kullanılabilir. H Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway: n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	dla Twojej lokalizacji.
resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem. PT Reativar Gateway Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активирийте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway di terfer så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (veniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway, Otta se määritetään sijaintiasi varten. Tät oimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Funkcja ta może również służyć do wykonania miękkiego
PT Reativar GatewayAtive o Gateway em seguida para que seja configuradopara a sua localização.Esta função também pode ser usada para realizar um softreset do Gateway caso ocorram problemas de conexão.RU (Повторно) активировать GatewayЗатем активируйте Gateway, чтобы он был настроендля вашего местоположения.Эту функцию также можно использовать длявыполнения мягкой перезагрузки Gateway в случаепроблем с подключением.SL Ponovno aktivirajte GatewayNato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašolokacijo.Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehkeponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gör om) aktivera GatewayAktiver Gateway i (yeniden) etkinleştirGateway'i (yeniden) etkinleştirGateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekildeetkineştrin.Bu işlev, bağlant sorunları yaşanırsa Gateway'ın yumuşaksıfırlamasın gerçekleştirmek için de kullanılabilir.FI Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten.Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:npehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	resetu Gateway w przypadku problemów z połączeniem.
Ative o Gateway em seguida para que seja configurado para a sua localização.Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão.RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения.Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением.SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gór om) aktivera Gateway Nato aktivera Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gór om) aktivera Gateway Aktiver Gateway om anslutningsproblem uppstår.TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin.Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.I Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	PT Reativar Gateway
рага a sua localização. Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway. Nato aktivirajte Gateway. SU Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. H Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Ative o Gateway em seguida para que seja configurado
Esta função também pode ser usada para realizar um soft reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão.RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway (at bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway diarefter sâ att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlanti sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. F Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	para a sua localização.
reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão. RU (Повторно) активировать Gateway Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в <i>сл</i> учае проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gor om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Esta função também pode ser usada para realizar um soft
RU (Повторно) активировать GatewayЗатем активируйте Gateway, чтобы он был настроендля вашего местоположения.Эту функцию также можно использовать длявыполнения мягкой перезагрузки Gateway в случаепроблем с подключением.SL Ponovno aktivirajte GatewayNato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašolokacijo.Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehkeponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gor om) aktivera GatewayAktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats.Den här funktionen kan också användas för att göra enmjuk omstart av Gateway om anslutningsproblemuppstår.TR Gateway'i (yeniden) etkinleştirGateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekildeetkinleştirin.Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşaksıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.FI Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten.Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	reset do Gateway caso ocorram problemas de conexão.
Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway (a bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	RU (Повторно) активировать Gateway
для вашего местоположения. Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SI Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivera gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Затем активируйте Gateway, чтобы он был настроен
 Эту функцию также можно использовать для выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tät öimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia 	для вашего местоположения.
выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Эту функцию также можно использовать для
проблем с подключением. SL Ponovno aktivirajte Gateway Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	выполнения мягкой перезагрузки Gateway в случае
SL Ponovno aktivirajte GatewayNato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašolokacijo.Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehkeponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gör om) aktivera GatewayAktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats.Den här funktionen kan också användas för att göra enmjuk omstart av Gateway om anslutningsproblemuppstår.TR Gateway'i (yeniden) etkinleştirGateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekildeetkinleştirin.Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşaksıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.Fl Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten.Tät toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:npehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	проблем с подключением.
Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo lokacijo.Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo.SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår.TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia dit	SL Ponovno aktivirajte Gateway
lokacijo. Ta funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Nato aktivirajte Gateway, da bo nastavljen za vašo
 la funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia 	lokacijo.
 ponastavitve Gateway v primeru težav s povezavo. SV (Gör om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia ut 	la funkcija se lahko uporablja tudi za izvedbo mehke
 SV (Gor om) aktivera Gateway Aktiver Gateway därefter så att den ställs in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia 	ponastavitve Gateway v primeru tezav s povezavo.
Aktiver Gateway darefter sa att den stalls in för din plats. Den här funktionen kan också användas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	SV (Gor om) aktivera Gateway
 Den har funktionen kan ocksa anvandas för att göra en mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia 	Aktiver Gateway darefter sa att den stalls in för din plats.
mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem uppstår. TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Den när funktionen kan ocksa användas för att göra en
uppstar.TR Gateway'i (yeniden) etkinleştirGateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin.Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir.FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia ti	mjuk omstart av Gateway om anslutningsproblem
Gateway'i (yenden) etkinleştir Gateway'i konumunuz için yapılandırılacak şekilde etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	uppstar. TP Cotourou'i (voniden) otkinlootin
etkinleştirin. Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Cateway'i konumunuz isin yanılandırılasak sekilde
Bu işlev, bağlantı sorunları yaşanırsa Gateway'in yumuşak sıfırlamasını gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	oaceway i konunnunuz için yapılanun ildüdik şeklide etkinlectirin
sifirlamasini gerçekleştirmek için de kullanılabilir. FI Aktivoi uudelleen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	erkinieştirin. Bu islev hağlantı sorunları vasanırsa Gatoway'in yumusak
FIAktivoi uudelleen GatewayAktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten.Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:npehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	sıfırlamasını gerçeklestirmek için de kullanılahilir
Aktivoi dudeneen Gateway Aktivoi Gateway, jotta se määritetään sijaintiasi varten. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	FI Aktivoj uudelleen Gateway
Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Aktivoi Gataway jotta se määritetään sijaintiasi varton
pehmeään uudelleenkäynnistykseen, jos yhteysongelmia	Tätä toimintoa voidaan käyttää myös Gateway:n
	nehmeään uudelleenkävnnistykseen jos yhteysongelmia
l ilmenee.	ilmenee.



07:21	11 5G <mark>93</mark>)	DE Gateway-Konfiguration
		Hier finden Sie eine Übersicht über den
<u>novoferm</u>	(敎) ≡	Verbindungsstatus und bezogene Einstellungen.
		EN Gateway configuration
		Here you will find an overview of the connection status
GATE	WAYS	and related settings.
		FR Configuration de la Gateway
Gateway (V13D	ongleVer8)	Vous trouverez ici un aperçu de l'état de la connexion et
GTW-SN-688	•	des paramètres correspondants.
		NL Gateway-configuratie
		Hier vind je een overzicht van de verbindingsstatus en
G Cateway-K	opfiguration	gerelateerde instellingen.
Galevvay-IN	Singulation	CZ Gateway (znovu)aktivovat
Internetverbindur	ησ·	Zde můžete provést soft-reset Gateway, pokud se
Verbunden	10.	vyskytnou problémy s připojením.
		DA (Re)activar Gateway
IP-Adresse:		Aquí puede realizar un reinicio suave del Gateway si
172.108.4.123		surgen problemas de conexión.
Im Mesh:		EL (Εκ νέου) ενεργοποίηση Gateway
[00002794,00002	27D8,00000098]	Εδώ μπορείτε να εκτελέσετε μια μαλακή επαναφορά του
		Gateway σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης.
		HR Ponovno aktiviranje Gateway-a
_		Ovdje možete izvršiti soft reset Gateway-a ako dođe do
		problema s vezom.
		HU Gateway (újra)aktiválása
		Itt végrehajthatja a Gateway szoftveres újraindítását, ha
		kapcsolatproblémák merülnek fel.
		IT Riattivare Gateway
		Qui è possibile eseguire un soft-reset del Gateway in caso
		di problemi di connessione.
Zuruck		LT Gateway (iš naujo) aktyvinti
		Cia galite atlikti Gateway minkštąjį atstatymą, jei kyla ryšio
		problemų.
		NU (Re)aktivere Gateway
		Her kan du uttøre en myk tilbakestilling av Gateway hvis
		det oppstår problemer med tilkoblingen.
		PL (Ponownie) aktywuj Gateway
		Tutaj mozesz wykonać miękki reset Gateway, jeśli
		wystąpią problemy z połączeniem.
		PI (Re)ativar Gateway
		Aqui pode efetuar um soft reset do Gateway caso surjam
		problemas de conexão.
		КU (Повторно) активировать Gateway
		здесь вы можете выполнить мягкий сброс Gateway в
		случае проблем с подключением.
		SL (Ponovno) aktivirajte Gateway
		Tukaj lahko izvedete mehko ponastavitev Gateway, če se
		pojavijo težave s povezavo.
		SV (Ater)aktivera Gateway
		Här kan du utföra en mjuk omstart av Gateway om det
		uppstår problem med anslutningen.
		TR Gateway'i (yeniden) etkinleştir
		Bağlantı sorunları yaşanıyorsa burada Gateway'in
		yumuşak sıfırlamasını yapabilirsiniz.



		FI (Uudelleen)aktivoi Gateway
		Täällä voit suorittaa Gatewayn pehmeän nollauksen, jos
		yhteysongelmia ilmenee.
14:46	ul 🗟 🕞	DE Gateway zurücksetzen
		Hier können Sie das Gateway zurücksetzen und alle
novoferm		Einstellungen löschen.
		EN Reset Gateway
CATE)	MAVS	Here you can reset the gateway and delete all settings.
GAIL	VATS	FR Reinitialiser la Gateway
		vous pouvez ici reinitialiser la Gateway et supprimer tous
GTW-SN-300000000	.ver4)	Ni Cataway resetten
		Hier kun is de Gateway resetten en alle instellingen
) Gateway (V0Dongle	Ver1)	wissen
GTW-SN-400000000	•	C7 Resetovat Gateway
		Zde můžete resetovat Gateway a smazat všechna
Gateway	/ zurücksetzen	nastavení.
		DA Nulstil Gateway
Sind Sie sicher?		Her kan du nulstille Gateway og slette alle indstillinger.
		ES Restablecer Gateway
Ja		Aquí puede restablecer el Gateway y borrar todos los
		ajustes.
Abbre	chen	EL Επαναφορά Gateway
		Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε το Gateway και να
		διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις.
		HR Poništavanje Gateway
		Ovdje možete poništiti Gateway i izbrisati sve postavke.
		HU Gateway visszaállítása
		Itt visszaállíthatja a Gateway-t, és törölheti az összes
		beállítást.
		IT Reimposta Gateway
		Qui puoi reimpostare il Gateway e cancellare tutte le
Zurück		impostazioni.
		LI Atstatyti Gateway
		Cia galite atstatyti Gateway ir istrinti visus nustatymus.
		No Hibakestilli Gateway
		PI 7resetui Gateway
		Tutai možesz zresetować Gateway i usupać wszystkie
		ustawienia
		PT Redefinir Gateway
		Aqui pode redefinir o Gateway e apagar todas as
		configurações.
		RU Cópoc Gateway
		Здесь вы можете сбросить Gateway и удалить все
		настройки.
		SL Ponastavi Gateway
		Tukaj lahko ponastavite Gateway in izbrišete vse
		nastavitve.
		SV Återställ Gateway
		Här kan du återställa Gateway och radera alla
		inställningar.
		TR Gateway'i sıfırla
		Buradan Gateway'i sıfırlayabilir ve tüm ayarları
		silebilirsiniz



novoferm

		DE -Wählen Sie Firmware verwalten"
12:36	11 5G 71	FN -Select 'Manage firmware'
		ED Sélectionnez 'Cérer le firmuere'
novo		NL Selector "Eirmuare beharen"
_	NOVOFERM -	NL -Selecteer Filliware beliefen.
		C2 - vyberte "Sprava nrmwaru .
		DA - vælg "Administrer firmware".
	Spracheinstellungen	ES -Seleccione "Administrar firmware".
		EL -Επιλέξτε "Διαχείριση υλικολογισμικού".
Sta	Standort(e) verwalten	HR -Odaberite "Upravljanje firmwareom"
NO		HU -Válassza a(z) "Firmware kezelése" lehetőséget.
	Firmware verwalten	IT -Seleziona "Gestione firmware".
	I I I I Walter	LT -Pasirinkite "Firmware valdymas".
		NO -Velg "Administrer firmware".
	Vorlagen verwalten	PL -Wybierz "Zarządzaj oprogramowaniem układowym".
		PT -Selecione "Gerenciar firmware".
	Mesh Netzwerk	RU -Выберите "Управление прошивкой".
		SL -Izberite "Upravljanje strojne programske opreme".
	Impressum & Datenschutz	SV -Väli "Hantera firmware".
		TR - "Donanım vazılımını vönet" secin.
	Joseph Logout	FI -Valitse "Hallinnoi laiteohielmistoa".



07:23	,11 5G 93	DE -Wählen Sie das Gateway aus der Liste aus und updaten Sie das Gateway und anschließend den Don
novoform	—	des Gateways.
novojerm		EN -Select the Gateway from the list and update the
		Gateway and then the Gateway Dongle.
FIRMWAR	FVFRWALTEN	FR -Sélectionnez la Gateway dans la liste et mettez à
		la Gateway puis le Dongle Gateway.
		NL -Selecteer de Gateway uit de lijst en werk de Gate
((p)) Gateway (V		en vervolgens de Gateway-Dongle bij.
GTW-SN-68	Gateway-Opdate	CZ -Vyberte Gateway ze seznamu a aktualizujte Gate
	Undata PLE Dangla	poté Dongle Gateway.
((1)) Gateway (V	Opuate BLE-Dongle	DA -Vælg Gateway fra listen, og opdater Gateway og
GTW-SN-10		derefter Donglen til Gatewayen.
		ES -Seleccione el Gateway de la lista y actualice el Ga
DCC (Dongle)	/er8)	y luego el Dongle del Gateway.
SN: 000027D8		EL -Επιλέξτε το Gateway από τη λίστα και ενημερώσ
		Gateway και στη συνέχεια το Dongle του Gateway.
DCC (Dongle)	/er8)	HR -Odaberite Gateway s popisa i ažurirajte Gateway
— SN: 00002794		zatim Dongle Gatewaya.
		HU -Válassza ki a Gateway-t a listából, és frissítse a
GTA4 (Dongle	Ver8)	Gateway-t, majd a Gateway Dongle-ját.
SN: 0000098		IT -Selezionare il Gateway dall'elenco e aggiornare il
		Gateway e successivamente il Dongle del Gateway.
		LT -Pasirinkite Gateway iš sąrašo, atnaujinkite Gatewa
		tada Gateway Dongle.
		NO -Velg Gateway fra listen, og oppdater Gateway og
		deretter Dongle til Gateway.
		PL -Wybierz Gateway z listy i zaktualizuj Gateway, a
		następnie Dongle Gateway.
		PT -Selecione o Gateway da lista e atualize o Gatewa
		em seguida, o Dongle do Gateway.
C Zurück		RU -Выберите Gateway из списка и обновите Gatew
		затем Dongle Gateway.
_		SL -Izberite Gateway s seznama, posodobite Gateway
		nato Dongle Gateway.
		SV -Välj Gateway från listan och uppdatera Gateway
		sedan Gatewayens Dongle.
		TR -Listeden Gateway'i seçin ve Gateway'i ardından
		Gateway'in Dongle'ını güncelleyin.
		FI -Valitse Gateway luettelosta ja päivitä Gateway ja s
		jälkeen Gatewayn Dongle.



EN (US)

FCC Compliance Statement Contains FCC ID: SH6MDBT50Q

CAUTION: The manufacturer is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information Product Name: Gateway IoT Product Model: TM15746001150 Manufacturer: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, North Rhine Westphalia, Germany info@tormatic.de www.tormatic.de Modular Components Used: NAME: MDBT50Q MODEL: MDBT50Q FCC ID: SH6MDBT50Q

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DE (US)

FCC-Konformitätserklärung Enthält FCC-ID: SH6MDBT50Q

VORSICHT: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden. Solche Modifikationen könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann

Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen bei Funkkommunikationen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen bei Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

 Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.

 Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines Stromkreises an, der von dem des Empfängers abweicht.

 Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Konformitätserklärung des Lieferanten

47 CFR § 2.1077 Informationen zur Konformität Produktname: Gateway IoT Produktmodell: TM15746001150 Hersteller: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nordrhein Westfalen, Deutschland info@tormatic.de www.tormatic.de Verwendete modulare Komponenten: NAME: MDBT50Q MODELL: MDBT50Q FCC-ID: SH6MDBT50Q

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



EN (UK)

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Manufacturer:

Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund, North Rhine Westphalia, Germany

info@tormatic.de

Herewith, TORMATIC® declares that the radio equipment type complies with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: www.tormatic.de/nc/downloads.html

DE

Konformitätserklärung des Lieferanten

47 CFR § 2.1077 Konformitätsinformationen Hersteller: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland info@tormatic.de Hiermit erklärt TORMATIC®, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.tormatic.de/nc/downloads.html

FR

Déclaration de Conformité du Fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de Conformité Fabricant : Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

info@tormatic.de Le soussigné, TORMATIC®, déclare que le type de l'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

NL

Verklaring van Overeenstemming van de Leverancier 47 CFR § 2.1077 Conformiteitsinformatie Fabrikant: Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund, Noordrijn-Westfalen, Duitsland

info@tormatic.de

Hiermee verklaart TORMATIC®, dat dit type radiografische installatie voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

C7

Prohlášení o shodě dodavatele 47 CFR § 2.1077 Informace o shodě Výrobce: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Severní Porýní-Vestfálsko, Německo info@tormatic.de Firma TORMATIC[®] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.tormatic.de/nc/downloads.html

DA

Leverandørens Overensstemmelseserklæring 47 CFR § 2.1077 Overensstemmelsesinformation Producent: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Tyskland info@tormatic.de Hermed erklærer TORMATIC®, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse: www.tormatic.de/nc/downloads.html

ES

Declaración de Conformidad del Proveedor 47 CFR § 2.1077 Información de Conformidad Fabricante: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Renania del Norte-Westfalia, Alemania info@tormatic.de TORMATIC[®] declara por la presente que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto íntegro de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.tormatic.de/nc/downloads.html

EL

Δήλωση Συμμόρφωσης Προμηθευτή

47 CFR § 2.1077 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Κατασκευαστής:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Ντόρτμουντ, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Γερμανία info@tormatic.de

Με την παρούσα η TORMATIC® δηλώνει ότι ο τύπος του ασύρματου συστήματος ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: www.tormatic.de/nc/downloads.html



HR

Izjava Dobavljača o Sukladnosti

47 CFR § 2.1077 Informacije o Sukladnosti Proizvođač:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Njemačka info@tormatic.de

TORMATIC[®] ovime izjavljuje da je tip radijskog uređaja usklađen s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi: www.tormatic.de/nc/downloads.html

HU

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

47 CFR § 2.1077 Megfelelőségi Információk Gyártó:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország info@tormatic.de

TORMATIC® ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen áll rendelkezésre:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

IT

Dichiarazione di Conformità del Fornitore

47 CFR § 2.1077 Informazioni sulla Conformità Produttore:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania info@tormatic.de

Con la presente, TORMATIC® dichiara che il tipo di installazione radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

LT

Tiekėjo Atitikties Deklaracija 47 CFR § 2.1077 Atitikties Informacija

Gamintojas:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmundas, Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija info@tormatic.de

TORMATIC[®] pareiškia, kad radijo ryšio sistemos tipas atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.tormatic.de/nc/downloads.html

Leverandørens Samsvarserklæring 47 CFR § 2.1077 Samsvarsinformasjon Produsent: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Tyskland info@tormatic.de Hermed erklærer TORMATIC[®] at det trådløse anlegget oppfyller kravene i direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUsamsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: www.tormatic.de/nc/downloads.html

PL

Deklaracja Zgodności Dostawcy 47 CFR § 2.1077 Informacje o Zgodności Producent: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy info@tormatic.de Niniejszym firma TORMATIC[®] deklaruje, że typ nadajnika bezprzewodowego odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod poniższym adresem internetowym:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

PT

Declaração de Conformidade do Fornecedor 47 CFR § 2.1077 Informações de Conformidade Fabricante: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha info@tormatic.de Desta forma, a TORMATIC® declara que o tipo de instalação de rádio cumpre a diretriz 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível na seguinte endereço de internet: www.tormatic.de/nc/downloads.html

RU

Декларация соответствия поставщика 47 CFR § 2.1077 Информация о соответствии Производитель: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Дортмунд, Северный Рейн-Вестфалия, Германия info@tormatic.de Настоящим TORMATIC® заявляет, что тип устройства радиосвязи соответствуетДекларации 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации соответствия ЕС имеется по следующему Интернет-адресу: www.tormatic.de/nc/downloads.html





Izjava Dobavitelja o Skladnosti

47 CFR § 2.1077 Informacije o Skladnosti Proizvajalec:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Severno Porenje-Vestfalija, Nemčija info@tormatic.de S tem izjavlja TORMATIC[®], da tip radijske naprave ustreza smernici 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo pod naslednjim spletnim naslovom: www.tormatic.de/nc/downloads.html

sv

SL

Leverantörens Försäkran om Överensstämmelse

47 CFR § 2.1077 Information om Överensstämmelse Tillverkare:

Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Tyskland info@tormatic.de Härmed förklarar TORMATIC[®] att radioanläggningstypen motsvarar direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EUförsäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

TR

Tedarikçi Uygunluk Beyanı 47 CFR § 2.1077 Uygunluk Bilgileri Üretici: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya info@tormatic.de TORMATIC®, işbu beyanla, kablosuz ekipman tipinin 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde bulunabilir:

www.tormatic.de/nc/downloads.html

FI

Toimittajan Vaatimustenmukaisuusvakuutus 47 CFR § 2.1077 Vaatimustenmukaisuustiedot Valmistaja: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Saksa info@tormatic.de TORMATIC® vakuuttaa, että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla Internet-osoitteessa: www.tormatic.de/nc/downloads.html